

PCIE-2011 RTX 示例程序使用说明

1. 适用范围

适用于 RTX64 位可运行主机，转换数据为圆光栅角度数据，采样间隔 1ms。

2. 使用流程

打开软件后提示是否为双卡模式（即主机中已插入 2 张 PCIE-2011），若单卡选择否，双卡选择是。进入界面后右侧显示卡号、采样协议、采样时钟、采样通道位宽，可选择不同配置（当输入指定通道位宽后需按下回车键将通道位宽设置暂存），完成后选择更新配置即可更新已选择卡号的配置协议。选择通道并开始采集，软件开始显示数据曲线（软件启动后已开始采集，此时只是用于显示），可随时开始保存—停止保存用以保存该时间段数据。